

Computer und Internet

QNAP NAS Festplatte wechseln



Wichtige Abkuerzungen

VPN	Virtuelles Persönliches Netzwerk
NAS	Network Attached Storage

NAS ist ein dedizierter Dateispeicher (File Storage), der es mehreren Benutzern und heterogenen Client-Geräten ermöglicht, Daten von der zentralen Festplattenkapazität abzurufen.

QNAP NAS Festplatte wechseln

YOUTUBE - Anleitung

1. Speicher → Snapshots
2. Speicherplatz
3. rechte Maustaste auf entsprechendes DataVol klicken
4. „Entfernung „... des wechselndes Laufwerks wählen
5. Fortschritt wird angezeigt (2 TB ca. 2 Stunden)
6. Laufwerk wechseln
7. Speicherplatz ... „Verwalten“ anklicken
8. Assistent fuer Volume-Erstellung
9. Festplatten auswählen
10. „nicht verschlüsseln“ wählen



Volume DataVol1 wird erstellt

Wenn das Volume bereit ist, können Sie mit dem Speichern der Daten beginnen, indem Sie in [File Station 5](#) einen Freigabeordner erstellen.

Diese Meldung nicht noch einmal anzeigen.

Schließen

11. jetzt wird das „Raid“ synchronisiert (die Daten auf Raid werden wieder hergestellt)
(das kann bis zu 2 Tage dauern je nach Volumen des Datenträgers)
12. Festplatte in RAID immigrieren (im Menü „Speicher und Snapshots



Ginkgo

