

(Rueckseite)

SCHABLONE ZUM KOERNEN DER LOECHER FUEER TRAF0 UND PE

PE $\diamond$ (d = 4 mm)

GND $\diamond$ (d = 4 mm)

$\diamond$
TRANSFORMATOR
(d = 4 mm)

(rechte Gehaeuseseite)

Bodenblech so legen, dass Loecher fuer Rueckwandbefestigung
hinten liegen!