

Encapando os espelhos com carbon coat.

Ante:



Depois:



- O que vc vai precisar:
- Placa de Carbon Coat.
- Estilhete e soprador térmico ou secador de cabelos potente.
- Material de limpeza + álcool.

- Algumas horas de trabalho.
- Ferramentas para retirar o espelho (Philips).



Retirando o espelho.

Primeiro retire os espelhos do carro; vc pode até aplicar o carbon coat com o espelho montado mas a retirada dos espelhos facilita o seu trabalho. No caso dos Volkswagen GIII, vc precisa tirar a capa interna que é presa por encaixes e um parafuso abaixo da forração da porta; vc não precisa tirar a forração inteira; mas precisa soltá-la e abri-la no canto próximo ao espelho para ter acesso ao parafuso. Vc também precisa tirar a cobertura plástica do regulador do espelho (se for o seu caso, espelho com regulagem interna manual), assim vc terá acesso a rosca plástica que deve ser removida junto ao regulador do espelho.

Depois disso é só vc retirar os três parafusos que seguram o espelho e puxá-lo para fora.



Preparando a superfície da peça para receber o carbon coat.

É importante que toda superfície da peça a ser colado o carbon coat esteja bem limpa e lisa para que a colagem seja boa e duradoura para isso certifique-se que não existe nenhuma oleosidade

ou sujeira no plástico; limpe quantas vezes forem necessárias até que o plástico esteja bem limpo e seco; para isso vc pode usar um pano com álcool.

Caso o plástico possua arranhões profundos é indicado o preenchimento desses com massa (plástica ou poliéster ou outra massa adequada), para que o carbon coat não copie as irregularidades.



Aplicando o carbon coat.

Antes de aplicar o carbon coat, procure fazer um estudo de onde seria melhor deixar possíveis emendas, como a superfície é bastante complexa a possibilidade de serem necessárias emendas de material são bastante grandes; então procure começar a colar nas áreas que ficarão mais visíveis deixando assim as emendas para as áreas que ficam mais "escondidas".



Corte um pedaço de carbon coat um pouco maior que a área a ser coberta; em seguida cole sobre a superfície (em uma pequena área) e vá aquecendo com o soprador térmico (ou secador de cabelos potente) e esticando o material para as outras áreas tendo o cuidado que não deixar bolhas ou dobras de material; se em determinado momento não tenha como não deixar essas dobras; corte o carbon coat e prepare-se para fazer uma emenda de material; repetindo a operação anterior.

Depois de aplicado o carbon coat; espere alguns minutos até que esfrie bem e recorte as rebarbas e áreas onde vc não deseja que o material cubra; caso tenham ficado algumas bolhas; fure-as, aquecendo e apertando-as em seguida.

Finalmente é só remontar o espelho no lugar usando o procedimento inverso da desmontagem.

