

¿Como hacer un positivo casero?

Materiales

Hoja impresa (papel bond)

Aceite de cocina

Algodón o papel

Procedimiento

- 1 Imprime tu diseño en una hoja papel bond a blanco y negro
- 2 Agrega aceite en tu algodón o papel y comienza a ponerlo sobre la hoja, notarás que la hoja se comenzará a poner cristalina.
- 3 Ya que pusiste aceite en toda tu hoja deja secar y tu positivo estará listo para usarse.



1



2

