

การทำแผ่นปรีนแบบสติ๊กเกอร์

เป็นกรรมวิธีที่ง่าย และผลงานที่ได้ออกมาค่อนข้างดี ขึ้นอยู่กับฝีมือและเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์ไม่
เหมาะกับงานที่ใช้จำนวนที่มาก และลายวงจรมากจนเกินไปนัก

อุปกรณ์ที่ใช้

1. แผ่นสติ๊กเกอร์ ตามขนาดที่ต้องการ
2. มีดคัทเตอร์
3. แผ่นปรีนพีซี
4. ตะปูและค้อน
5. แผ่นกระดาษลายวงจรถ่ายเอกสาร)

ขั้นตอนกรรมวิธีการทำ

1. เริ่มจากการตัดแผ่นปรีนพีซี ให้ได้ขนาดออกมาตามที่ต้องการและจัดการทำความสะอาด ปราศจาก
ไขมันและสิ่งสกปรก แล้วเช็ดให้แห้ง
2. นำแผ่นสติ๊กเกอร์มาแปะทับลงบนแผ่นปรีนพีซี ตัดให้เท่ากับแผ่นปรีนพีซี แล้วทำการรีดให้แผ่นสติ
๊กเกอร์สนิทไม่มีฟองหรือพอง
3. นำแผ่นลายวงจรถ่ายเอกสารมาแปะทับลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์อีกที รอจนให้แห้งสนิท
4. นำตะปู และค้อนทำการมาร์คตรงรอยรู(Donut) ต่างๆ ตอกเบาๆ ให้จนครบ
5. ใช้มีดคัทเตอร์ทำการแกะตามรอยลายแผ่น ตรงนี้ต้องใช้ฝีมือ ทำช้าๆ คนครบหมด เสร็จแล้วแกะเอา
กระดาษออกให้หมด ที่ตรงส่วนสติ๊กเกอร์ทำการแกะรูรอยส่วนที่ไม่ใช่สีดำออก ให้หมดจนเหลือแต่ลายรูปวงจ
ทำครั้งแรกๆ อาจไม่ดีนัก แต่ต่อไปจะเริ่มดีขึ้นเอง
6. ดูความเรียบร้อยต่างๆ แล้วนำแผ่นปรีนพีซี นี้ไปกัด กับกรดกัดปรีนพีซี อีกที