

### วิธีแบบทางอ้อมสำหรับงานภายนอก (Outdoor Indirect Method)

วิธีทางอ้อมนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการติดแผ่นกระเบื้องสำหรับไปใช้ภายนอก ด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างโมเสกโดยไม่ต้องกังวลสภาวะอากาศ คุณสามารถคอยวันที่อากาศดีแล้วมาซ่อมแซมได้ แน่ใจว่าวัสดุที่คุณใช้นั้นทนทานพอที่จะใช้ภายนอกไม่เพียงแต่ที่จะกระเบื้องโมเสกเท่านั้นแต่ก็รวมถึงกาวยาซีเมนต์ด้วย ไม่ใช่ว่ากาวยาซีเมนต์จะทนกับอากาศหนาว เช็ดกับเอกสารจากโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ากาวยาซีเมนต์ที่คุณใช้นั้นเหมาะสมกับงาน

1. ตัดกระดาดสีน้ำตาลออกมาให้เล็กกว่าขนาดชิ้นงาน โมเสกเล็กน้อย แล้ววางลายจากแม่แบบลงไป เตรียมสารละลาย กาวยาซีเมนต์และน้ำ 50:50
2. ใช้แปรงทากาวลงไปตามพื้นที่บนกระดาดที่ละส่วน ไม่ทาบนกระเบื้อง เริ่มต้นติดกระเบื้องไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน
3. ชิ้นงานนี้มีพื้นฐานมาจากผลลัพธ์การตัดและการสร้างสรรค์จากวิธีที่วัสดุแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันแตกออกมา ครั้นเมื่อกระเบื้องทั้งหมดถูกติด ปล่อยให้มันแห้ง
4. ป้ายปูนยาแนวชั้นแรก แน่ใจว่าร่องทั้งหมดระหว่างกระเบื้องนั้นถูกอัดปูนยาแนวลงไป
5. เช็ดปูนยาแนวส่วนที่เกินบนผิวออกด้วยฟองน้ำเปียก เช็ดครั้งเดียวให้เรียบและเกลี้ยง ใช้ด้านฟองน้ำที่สะอาดเช็ดทุกครั้ง มิฉะนั้นมันดูเหมือนว่าคุณทาปูนยาแนวลงไปอีกครั้งเท่ากับที่คุณพยายามจะเอามันออกมา
6. ปาดกาวยาซีเมนต์ด้วยเกรียงที่มีร่องไปบนพื้นผิวที่คุณต้องการติดโมเสก ร่องของเกรียงจะเป็นตัวทำให้ความหนาของกาวยาซีเมนต์เสมอกัน ถ้าเป็นผิวตามแนวตั้งลากกาวยาซีเมนต์ควรถูกผสมให้เหนียว ห้ามพับโมเสกให้หยาบ แผ่นโมเสกขึ้นมาพลิกด้านที่ปูนยาแนวแห้งแล้ววางมันไปบนกาวยาซีเมนต์ กดผิวให้แน่นเพื่อแน่ใจว่ามันสัมผัสทั่วถึง
7. หลังจากทำให้กระดาดสีน้ำตาลเปียกด้วยฟองน้ำชื้นๆ ปล่อยให้แห้งถึงสิบนาทีเพื่อให้มันซึมซับความชื้น ทำให้เปียกอีกครั้งถ้ามันดูแห้งเกินไป เมื่อมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ดึงกระดาดจามุมหนึ่งไปยังตรงกลางโมเสก ถ้ากระเบื้องหลุดติดออกมาส่วนมากจะมาจากขอบที่อ่อนบาง คุณจะเห็นที่จะต้องทำให้กระดาดเปียกอีกครั้ง ถ้ากระเบื้องหนึ่งหรือสองแผ่นยังคงติดกับกระดาดให้ติดมันกลับไปด้วยมือ ครั้นเมื่อกระดาดถูกเอาออกไปแล้ว เช็ดปูนยาแนวให้เรียบด้วยฟองน้ำเปียกชื้น แล้วปล่อยให้ปูนยาแนวแห้ง ทำการป้ายปูนยาแนวอีกครั้ง ทำความสะอาดผิวเมื่อโมเสกแห้งสนิท