

ทรายกับปูนซีเมนต์สำหรับงานภายนอก (Outdoor Sand and Cement)

ถ้าคุณวางแผนโมเสกประดับประดาภายนอกอาคาร แต่คุณจำเป็นต้องทำจากวัสดุที่มีความหนาหลากหลาย คุณไม่สามารถใช้กาวปูนซีเมนต์ได้ วิธีทำด้วยทรายผสมปูนซีเมนต์เสริมความสามารถได้ดีเยี่ยมกับวัสดุที่คุณสามารถนำมาใช้ด้านนอก โดยการวางกระเบื้องของคุณไปบนทรายผสมปูนซีเมนต์ที่ถูกเทอยู่บนพื้น แล้วถูกดด้วยแผ่นไม้ไปบนพวกมันก่อนที่จะพวกมันจะแข็งตัว คุณสามารถใช้มันปรับระดับของพื้นผิวและเพื่อให้แน่ใจว่ากระเบื้องยึดแน่นเข้าที่ เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ในทุกสถานที่ เพราะว่าปูนซีเมนต์เหล่านั้นหนาและหนัก นี้จะไม่มีปัญหาทั้งกับงานภายนอกซึ่งเป็นที่ที่วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างมาก

1. เททรายและปูนซีเมนต์เหลวลงเป็นชั้นรับน้ำหนัก โดยผสมรายละเอียดสี่ส่วนกับปูนซีเมนต์หนึ่งส่วน เติมน้ำลงไปจนกระทั่งไม่ส่วนผสมที่ใช้งานได้ ปาดส่วนผสมของทรายและปูนให้เข้าที่ คอยตรวจสอบด้วยระดับน้ำของช่างไม้เพื่อให้แน่ใจว่าผิวได้ระดับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะวางโมเสก คุณอาจจำเป็นต้องเทบางส่วนของปูนซีเมนต์เหลวให้เอียงลาดเพื่อให้น้ำบนผิวจะไหลออกไปทางใดทางหนึ่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วปล่อยให้ปูนซีเมนต์เหลวแข็งตัวอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
2. ทำครีмпูนซีเมนต์จากการผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ เราใช้มันยึดติดโมเสก พรมน้ำไปบนพื้นปูนซีเมนต์แล้วป้ายครีмпูนซีเมนต์ด้วยเกรียง ปาดให้บางแต่ให้ได้ปริมาณที่เท่ากันทั่วทั้งพื้นผิว
3. ลงยาแนวชั้นแรกไปบนโมเสก วางมันไปตรงตำแหน่งที่ต้องการ โดยให้ด้านที่ติดกระดาษหงายขึ้น แล้วตีให้ทั่ว โดยใช้แผ่นไม้กับค้อนเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเสกนั้นสัมผัสกับครีмпูนซีเมนต์ และความหนาที่ไม่เท่ากันของกระเบื้องจะเรียบลงไปติดกับพื้นชั้นล่าง
4. ทำให้กระดาษของโมเสกเปียก และปล่อยให้ซึมซับความชื้นประมาณสิบนาทีก่อนที่จะดึงกระดาษออก ดึงกระดาษกลับอย่างเบาๆ ให้เป็นแนวตรง เช็ดอย่างระมัดระวังด้วยฟองน้ำชื้น
5. ครั้นเมื่อโมเสกแห้งสนิท ทำการติดปูนยาแนวด้านหน้าอีกครั้ง
6. ทำความสะอาดให้หมดด้วยฟองน้ำเปียก เพื่อให้โมเสกมีความต้านทานต่อการเกิดรอยด่าง คุณสามารถทาสารเคลือบหินพิเศษ