

วิธีทำโมเสกทางอ้อมบนกระดาษ (Indirect Method on Paper)

วิธีทางอ้อมนี้บางครั้งเรียกว่าวิธีพลิกกลับ เพราะรูปจะต้องถูกพลิกกลับและมันก็เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปโดยนักทำโมเสกมืออาชีพ ประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีนี้คือโมเสกสามารถถูกทำจากที่อื่นแล้วค่อยนำไปติดตั้งที่ที่ต้องการ การทำโมเสกด้วยวิธีนี้คือการร่างโครงไปบนกระดาษ ไม่วาดลงไปบนพื้นผิวที่จะทำโดยตรง กระดาษเป็นเพียงผิวชั่วคราวและโมเสกจะถูกติดด้านที่ถูกต้องเมื่อมันถูกวางในตำแหน่งและเป็นการถาวร

เพื่อที่จะทำตามวิธีนี้มันจำเป็นที่จะต้องวาดรูปกลับด้านมันง่ายมาก คุณสามารถใช้วิธีลอกถ่ายหรือใช้คู่มือ คุณสามารถร่างลายเส้นบนด้านหลังของกระดาษด้วยปากกาหัวใหญ่ชนิดลบออกไม่ได้ เพราะหมึกของปากกาชนิดนี้จะซึมทะลุกระดาษและทำให้ได้รูปที่ถูกพลิกด้านทันทีเลย

ขั้นตอนการทำโมเสกบนแผ่นไม้

1. ตัดกระดาษสีน้ำตาลให้เล็กกว่าแผ่นไม้ที่คุณจะติดพื้นโมเสกลงไปเล็กน้อย วาดรูปร่างที่ออกแบบไว้บนด้านหลังของกระดาษ จำไว้ว่ารูปใดๆที่ต้องถูกพลิกด้านในขั้นสุดท้าย ดังนั้นตัวเลขและตัวอักษรจำเป็นที่จะต้องถูกวาดกลับด้าน
2. ติดโมเสกไปบนกระดาษด้วยกาวลาเทกซ์เจือจาง 50:50 กับน้ำ เริ่มต้นด้วยการวางแนวขอบด้วยกระเบื้องขึ้นเต็ม ใช้ฟุ้งทากาวไปบนส่วนที่จะทำการติดกระเบื้อง เมื่อทำขอบเสร็จ วางรูปภาพหลักและเติมจากหลังเป็นอันสุดท้าย
3. เมื่อเติมกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยให้แห้งสนิท ป้ายปูนยาแนวชั้นแรก ป้ายปูนยาแนวให้เข้าไปตามร่องด้วยแผ่นยางปาดปูนยาแนว
4. ใช้ฟองน้ำเปียกเช็ดปูนยาแนวที่เกินมาออกไป ปูนยาแนวไม่ควรที่จะมีเหลือติดอยู่ด้านหลังของโมเสกเพราะว่ามันจะกั้นไม่ให้กาวปูนซีเมนต์ติดกับฐานรองไม้
5. ผสมกาวปูนซีเมนต์ป้ายไปบนแผ่นไม้ ปาดด้วยเกรียงที่มีร่อง 1/8 นิ้ว แนใจว่าฟันของเกรียงสัมผัสกับแผ่นไม้เพื่อทำให้ความหนาของกาวสม่ำเสมอไปทั่วทั้งแผ่น
6. วางโมเสกที่ยาแนวชั้นแรกแล้วไปบนกาวปูนซีเมนต์ ให้ด้านกระดาษหงายขึ้น ต้องแน่ใจว่ามุมทุกมุมเข้ากันได้สนิทก่อนที่วางมันลงไป
7. ป้ายฟองน้ำที่ชุบน้ำไปบนกระดาษให้เปียก ปล่อยให้กระดาษซับน้ำอย่างน้อย ห้าถึงสิบนาที
8. ดึงกระดาษออกโดยเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งเข้าไปยังตรงกลาง กระเบื้องที่ติดตามขอบนั้นง่ายมากที่จะขยับเขยื้อน ถ้ามีอันใดหลุดออกมากก็วางมันกลับเข้าที่เดิมและแน่ใจว่ามีกาวปูนซีเมนต์เพียงพอที่จะยึดมัน ครั้นเมื่อคุณดึงมาถึง

ตรงกลางแล้ว ปล่อยมันกลับลงไป (มันไม่ติดกลับไปอีก) และเริ่มดึงกระดาษจากมุมตรงข้าม ครั้นเมื่อกระดาษเริ่ม
ถูกดึงออกมากหมด ทำความสะอาดโมเสกทันทีด้วยฟองน้ำ ปล่อยให้แห้ง

9. เมื่อโมเสกแห้งแล้ว ลงปูนยาแนวทางด้านหน้าอีกครั้ง ตรวจสอบว่าปีครุเล็กๆหมดหรือยัง

10. ทำความสะอาดปูนยาแนวให้ออกไปจากโมเสกโดยเช็ดเปียกด้วยฟองน้ำสะอาด บีบน้ำออกจากฟองน้ำให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วขัดด้วยผ้านุ่มๆ