

คู่มือเครื่อง Vitalizer Plus

เครื่องทำน้ำผลึกหกเหลี่ยม

สิ่งที่ให้มา

1. ตัวเครื่อง
2. เข็ยกใส่น้ำ
3. ฝาปิดเข็ยกน้ำ
4. กล่องแร่ธาตุ
5. แผ่นซีดี

ข้อควรระวัง

1. ควรจัดหาโต๊ะหรือสถานที่วางเครื่องที่แข็งแรง เพราะขณะที่เครื่องทำงานจะมีการสั่นสะเทือน และน้ำหนักเมื่อเติมน้ำเต็มจะหนักถึง 5 กิโลกรัม
2. ควรวางให้สูงหรือห่างจากมือเด็ก เพราะเด็กอาจจะพยายามเล่นน้ำในเข็ยกตอนที่เครื่องทำงาน จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
3. ไม่ควรทำน้ำหกลงใส่ตัวเครื่องหรือนำตัวเครื่องไปจุ่มน้ำ ถึงแม้ว่าตัวเครื่องส่วนบนจะป้องกันน้ำกระเซ็นได้ ถ้าน้ำหกลงใส่ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งทันที
4. ทำความสะอาดเข็ยกและฝาก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ล้างด้วยน้ำยาล้างจานและฟองสบู่ให้แห้ง ไม่ควรนำเข็ยกไปตากแดด
5. ก่อนทำความสะอาดเข็ยกให้นำกล่องแร่ธาตุออกก่อนทุกครั้ง
6. ควรทำความสะอาดเข็ยกเป็นประจำ
7. ห้ามนำกล่องบรรจุแร่ธาตุไปล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
8. น้ำดื่มที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาด เช่น น้ำดื่มสุก น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำกรอง น้ำอาร์โอ น้ำกลั่น ห้ามใช้น้ำแร่หรือน้ำที่มีแร่ธาตุละลายอยู่จำนวนมาก
9. ห้ามนำน้ำดื่มชนิดอื่น เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำชา หรือน้ำที่มีตะกอนมาใช้กับเครื่องนี้
10. ควรเปลี่ยนกล่องแร่ธาตุเมื่อเครื่องขึ้นสัญญาณเตือน

วิธีการใช้งานครั้งแรก

1. ถอดเหยือกออกจากตัวเครื่องโดยการดึงขึ้นมาจากฐาน จะสังเกตเห็นว่าได้เหยือกจะมีร่องสำหรับใส่ให้เข้าล็อกของตัวเครื่อง
2. นำเหยือกน้ำและฝาไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานและฟองน้ำให้แห้ง ไม่ควรนำเหยือกไปตากแดด
3. เมื่อเหยือกแห้งแล้วให้นำกล่องแร่ธาตุ ไปวางที่ด้านล่างของเหยือก โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกและติดแน่นที่ก้นเหยือก
4. นำเหยือกสวมเข้าไปที่ตัวเครื่อง ระวังให้ร่องของเหยือกตรงกับตัวนูนบนตัวเครื่อง ถ้าสวมได้พอดีเหยือกจะตั้งตรงไม่เอียง
5. ใส่น้ำดื่มลงไปจนเกือบเต็ม จำนวน 2.2 ลิตร แล้วปิดฝา
6. เสียบปลั๊ก
7. กดปุ่มเปิดเครื่อง Power On
8. กดปุ่ม Minute เลือกเวลาที่ 9 นาที
9. กดปุ่มเริ่มต้นทำงาน Start
10. หลังจากเครื่องหยุดทำงาน ให้เทน้ำแรกทิ้งไป
11. กดปุ่มปิดเครื่อง Power Off

หลังจากทำความสะอาดครั้งแรกแล้วคุณก็พร้อมที่จะใช้เครื่อง Vitalizer Plus ได้ตามขั้นตอนข้างต้น

การเก็บรักษาที่ผ่านกระบวนการแล้ว

ควรเก็บน้ำที่ได้ในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บน้ำในที่เย็น เช่น ตู้เย็น ไม่ให้ถูกแสงแดด ไม่มีกลิ่น เพราะกลิ่นจากภายนอกอาจติดไปกับน้ำได้

ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง

1. ปุ่ม Power ใช้เปิดหรือปิดเครื่อง
2. ปุ่ม Minute ใช้เลือกจำนวนนาฬิกาที่ต้องการให้เครื่องทำงาน สามารถเลือก 9, 18 หรือ 27 นาที
3. ปุ่ม Start/Stop ใช้สำหรับสั่งให้เครื่องเริ่มทำงานหรือหยุด

ถ้าต้องการลบจำนวนนาฬิกาที่อยู่ในเครื่องก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม Minute กับปุ่ม Start/Stop พร้อมกันแล้วค้างไว้ 2-3 วินาที จะเห็น ตัวอักษร “CL” ปรากฏขึ้น จำนวนนาฬิกาก่อนหน้านี้ก็จะถูกลบไป

กล่องแร่ธาตุ (Mineral Cube)

กล่องแร่ธาตุจะบรรจุแคลเซียมจากปะการัง แร่สังกะสี แร่ลิเทียม และแร่อื่นอีกมากอยู่ข้างใน มันจะปล่อยธาตุต่างๆ ออกมาเมื่อน้ำผ่านกล่องนี้ ดังนั้นกล่องแร่ธาตุจึงมีอายุการใช้งาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน เครื่องจะขึ้นตัวอักษร “CC” กระพริบเตือนให้เปลี่ยนกล่องแร่ธาตุ หรือควรเปลี่ยนกล่องแร่ธาตุทุกหกเดือน โดยสั่งซื้อได้โดยตรงกับบริษัท