






Problemas comunes en los pantalones

Problema	Corrección
<p>1. Bolsas en el delantero</p> 	<p>Se requiere corroborar la verticalidad en el trazo del tiro, si este se traza inclinado se formarán bolsas en el delantero.</p>  <p>Tiro con inclinación equivocada</p>

Correcciones de tiros dependiendo del cuerpo de la persona


<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas con vientre abultado.</li> </ul>  <p>1 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas obesas.</li> </ul>  <p>2 cm</p>
--	---

<p>2. Trasero</p> 	<p>Se requiere modificar el ancho del tiro del trasero para ello se agrega de 1 a 2 cm en el tiro, tal como se muestra en el gráfico.</p>  <p>Agregar 1 o 2 cm</p>
---	--

a) Trazo de pantalón para caballero delantero y trasero

De punto	A punto	Progreso
0		Punto de inicio. Escuadrar hacia la derecha y la izquierda.
0	1	Medir hacia abajo <b>Largo del pantalón (19)</b> , escuadrar el punto 1 hacia la izquierda y derecha.
0	2	Medir hacia abajo <b>Altura del tiro (18)</b> , escuadrar el punto 2 hacia la derecha e izquierda.
0	3	Medir hacia abajo <b>Altura de cadera (17)</b> , escuadrar el punto 3 hacia la derecha e izquierda.
1	4	Altura de rodilla: Medir hacia arriba $\frac{1}{2}$ de distancia de puntos 1 y 2 más 4 cm, escuadrar el punto 4 hacia la derecha e izquierda.
3	5	Cadera delantero: Medir hacia la derecha $\frac{1}{4}$ <b>de contorno de cadera (3) más 1 cm</b> , escuadrar el punto 5 hacia arriba y hacia abajo, ubicar los puntos 6 y 7.
3	8	Cadera espalda: Medir hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ <b>de contorno de cadera (3) más 2 cm</b> , escuadrar el punto 8 hacia arriba y hacia abajo, ubicar los puntos 9 y 10
6	11	Cintura delantero: Medir hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ <b>de contorno de cintura (2) más 2 cm</b> , unir, con regla curva, puntos 11 y 3 formando la cadera.
6	12	Medir 1 cm hacia abajo, unir, con regla curva, puntos 12 y 11 formando cintura.
9	13	Medir 2 cm hacia la derecha.
14		$\frac{1}{2}$ de puntos 9 y 10, unir, con línea recta, puntos 14 y 13 prolongando hacia arriba y hacia abajo.
13	15	Medir 4 cm hacia arriba.
15	16	Cintura espalda: $\frac{1}{4}$ <b>de contorno de cintura (2) más 3 cm</b> , unir, con regla curva, puntos. 16 y 3 formando la cadera.
17		Ubicación de pinza espalda: $\frac{1}{2}$ de puntos 15 y 16, escuadrar el punto 17 hacia abajo 10 cm. (Largo de pinza - varía según diseño)
18		Ancho de pinza: Medir 1 cm a cada lado, unir pinza como indica el gráfico.
18		$\frac{1}{2}$ de puntos 6 y 7
7	19	Extensión tiro delantero: Medir hacia la derecha $\frac{1}{4}$ de puntos 2, 7
		Del punto 7 medir 3.25 cm en diagonal, unir, con regla francesa, puntos 18 y 19 como indica el gráfico formando el tiro delantero.
10	20	Extensión tiro espalda: Medir hacia la izquierda $\frac{1}{2}$ de puntos 2 y 10
		Del punto 10 medir 5 cm en diagonal, unir, con regla curva, puntos 14 y 20 como indica el gráfico formando el tiro espalda.
21		Línea de planchado delantero: $\frac{1}{2}$ de puntos 2 y 19. Escuadrar hacia arriba y hacia abajo, ubicar puntos 22 y 23
22		Ubicación de pinza delantero: Medir hacia abajo 8 cm (Largo de pinza)
		Ancho de pinza: Medir 0.5 cm a cada lado, unir pinza como indica el gráfico.

De punto	A punto	Progreso
24		Línea de planchado espalda: $\frac{1}{2}$ de puntos 2 y 20. Escuadrar hacia arriba y hacia abajo. Ubicar punto 25.
23		Botapie delantero: Medir hacia la izquierda y derecha $\frac{1}{2}$ de contorno de tobillo (13) menos 1,5 cm, ubicar puntos 26 y 27.
25		Botapie espalda: Medir hacia la izquierda y derecha $\frac{1}{2}$ de contorno de tobillo (13) más 1,5 cm, ubicar los puntos 28, 29.
19	30	Medir 1,25 cm hacia la izquierda, unir, con línea recta, los puntos 27 y 30. Unir, con línea curva, punto 19 con línea de rodilla formando entrepierna delantero.
20	31	Medir 1,25 cm hacia la derecha. Unir, con línea recta, puntos 28 y 31. Unir, con línea curva, puntos 20 con línea de rodilla formando entrepierna espalda.
		Unir, con línea recta, puntos 3 y 29 formando costado espalda.
		Unir, con línea recta, puntos 3 y 26 formando costado delantero.



A continuación, se desarrollarán las piezas complementarias, bolsillos, vistas y pretina. Para esto, primero se deben definir los tamaños de las piezas y trazar los contornos de ellas sobre los patrones del pantalón, como se observa en la imagen. Se deben cerrar las pinzas para las piezas del bolsillo.

